


# 漢字ROMカートリッジEC702 取扱説明書

## 各部の名称




## 取扱上の注意

- ★端子部には手をふれないでください。
- ★カートリッジを分解しないでください。
- ★カートリッジを抜き差しするときは、MSX本体の電源を切ってからおこなってください。
- ★カートリッジは高温や湿気、ホコリに弱いので、そのような場所に放置しないでください。
- ★磁石など、磁気を帯びたものは絶対に近づけないでください。
- ★揮発性の溶剤や洗剤、あるいは水分を含んだ布などで拭かないでください。

## 接続のしかた


- ①電源をOFFにします。  
電源を入れたまま接続すると、MSX本体が故障したり、プログラムの内容がこわれるおそれがあります。
- ②カートリッジを差し込みます。  
MSX本体、または増設のカートリッジスロットに挿入してください。縦（垂直）に差し込むときはラベルを手前に、横（水平）に差し込むときはラベルが上を向くように差し込みます。



- ③電源をONにします。  
MSX本体の電源を入れてください。テレビにMSXマークを表示してから、メッセージを表示します。

## 取りはずしかた

- ①電源をOFFにします。  
電源を入れたまま取りはずしを行うと、MSX本体が故障したり、プログラムの内容がこわれるおそれがあります。
- ②カートリッジを取りはずします。  
カートリッジの側面を持って、まっすぐ上に向かって（機種によっては水平に）抜いてください。



## 製品仕様

文 字 種	JIS第1水準……2,965文字	
	非 漢 字……453文字	
	特 殊 文 字……93文字	
パターン構成	16×16ドット	
入 力 電 圧	DC+5V±5%	
消 費 電 流	80mA	
使用温湿度範囲	5～40℃、湿度20～80%	
外 形 寸 法	幅	109.3mm
	奥行	17.2mm
	高さ	69.7mm
重 量	72g	



## 漢字コード表 (特殊文字, 数字, ローマ字, 平仮名, ギリシャ文字, ロシア文字を含む)

[illegible]